



Inspiration til Naturen

Byg en fuglekasse

Sådan skal du gøre

Det er både nemt og sjovt selv at bygge sine fuglekasser.

Det vigtigste er, at kasserne ikke er for små. Husk også, at det blandt andet er størrelsen på indflyvningshullet som afgør hvilke fugle, som kan bo i kassen.

Husk af kassen skal have en revne eller hul i bunden til afløb. Kassen skal også være let at gøre ren. Derfor fæstnes låget med en lågklods eller med et stykke ståltråd over låget. Man kan også beklæde låget med en stump tagpap, så det holder længere.

Byg selv dine fuglekasser

Det skal du bruge:

- Sav, hammer, knibtang og bor
- Søm (varmforzinkede, ca. 65 mm lange)
- Uimprægnerede brædder: 2,5 cm (evt. 2,0 cm) tykke og 10 cm; 12,5 cm; 15 cm eller 20 cm brede

Mejse- og stærekasser

Sådan gør du:

Først udskæres træet i de rette længder.

Slå sømmene igennem for- og bagsidestykkerne (så sømmene lige akkurat når igennem træet). Sømmene skal sidde 5 mm inde fra siden og ca 20-30 mm væk fra endekanterne - for at undgå at træet flækker.

Søm det ene sidestykke på plads på forsiden. Brug det andet sidestykke som støtte under forsiden. Husk at sidestykket skal sidde præcist op til alle kanterne!

Søm endeklodsen på - helt op ad sidestykket.

Søm det andet sidestykke på - helt op ad kanterne på forsiden og endeklodserne.

Søm bagsiden på. Klem gerne siderne ind til kassen, så kassen ikke gaber i sammenføjningerne.

Nu skal du lave låget. Søm lågklodsen fast på låget, så dan at træets årer går vinkelret på hinanden. Man kan med fordel bruge ekstra lange søm, som sømmes igennem låget og lågklodsen. Sømmet bøjes derefter på plads som en krog. Så sidder klodsen rigtig godt fast. Man kan fæstne låget med en ståltråd el. lign. hen over låget.

Hullet bores med borsving og sneglebor - eller med el-boremaskine med hulbor (en lille, cirkelformet sav).

Til ophængning sætter man en skrue, øsken el. lign. i hver side. Inden ophængning kan man give den træbeskyttelsesmiddel - men kun en uges tid, inden den hænges op.

Er nogle søm gået ud gennem siden, så vent med at skifte dem, til kassen er færdig. Det er ofte svært at pille de skæve søm ud, midt i byggeriet.

Nu er kassen færdig og klar til at blive hængt op. Det kan klares på flere måder:

Søm/skruer i siden til ophængningssnor. Bøj dem nedad som en krog. Sømmene må ikke sidde i endestykkerne - derved kan kassen gå op i samlingerne.

Med to lister på bagsiden af kassen. Listerne skal være ca. 10 cm længere end kassen. Sømmene slås på skrå, så listerne "låses fast" i træet. Snoren sættes rundt om listerne og træet.

For at skåne træet skal kassen hænges op med vejrbestandig snor (spunden nylon snor). Vær opmærksom på at kassen hænger godt og solidt.

Forsyn aldrig redekassen med siddepind. Siddepinde på kassens forside giver for let adgang for uønskede rovdyr.

Art	Kassens højde fra lågets underkant til kassens underkant (cm)	Dybde fra flyvehullets nedre kant til kassens underkant (cm)	Bundens ind- vendige min. mål bredde x dybde (cm)	Flyve- hullets diameter eller højde x bredde (cm)	Kassens min. højde over jorden (m)
Blåmejse, Sortmejse, Sumpmejsse, Topmejsse, Fyrremejsse	30	22	10x15 (evt. 10x10)	2,8	1,5
Musvit, Skovspurv, Broget Fluesnapper, Rødstjert	30	22	10x15 (evt. 10x10)	3,2	1,5
Gråspurv	30	22	10x15 (men hellere 15x15)	3,5	2
Rødstjert, Grå Fluesnapper, Hvid Vipstjert	20	10	10x15	10x15	2
Stær, Spætmejsse	35	25	10x15 (men hellere 15x15)	5	3
Vendehals	40	32	15x15	3,5	2 (høvlspåner som redemateriale)